

ВІНІЛОВЕ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ПІДЛОГИ VINILAM з механічним КЛІК (CLICK) замком

ІНСТРУКЦІЯ ПО МОНТАЖУ та ДОГЛЯДУ

Вітаємо вас з придбанням найкращого вінілового покріття для підлоги, яке використовується для оздоблення приміщень вже понад 50 років! Перед монтажем, будь ласка, ОБОВ'ЯЗКОВО ознайомтеся з інструкцією по використанню. Її розробили для того, щоб ви зможли отримати найкращий результат. Виконуючи всі пункти, вже через декілька годин ви зможете насолоджуватись новою ексклюзивною підлогою.

Інформація, про монтаж та експлуатацію покріття для підлоги VINILAM, розташована у різних джерелах, може відрізнятися. Найбільш достовірною є інформація на офіційному сайті WWW.VINILAM.UA. Ниче ви можете прочитати загальні тези. Для роз'яснення питань, не висвітлених в цій інструкції потрібно обов'язково звернутися до служби технічної підтримки компанії «ВІНІЛАМ» та (або) до порад на сайті: WWW.VINILAM.UA. Монтаж **покріття для підлоги VINILAM з класичним механічним КЛІК (CLICK) замком** вимагає професійних знань та вмінь, тому переконайтеся у тому, що ви та фахівці, які мають монтувати підлогу ознайомились зі всіма пунктами цієї інструкції та чітко зрозуміли цю інформацію.

1. Основні рекомендації для монтажу

1.1. Важливо! **Вінілове покріття для підлоги VINILAM КЛІК (CLICK)** призначено для внутрішніх приміщень з контролюваною температурою.

1.2. **Вінілове покріття для підлоги VINILAM КЛІК (CLICK)** призначено для використання та облаштування підлог у будівлях і спорудах типу «А», «Б», «В», включаючи дитячі, дошкільні, загальношкільні та медичні установи, згідно вимог ДсАПнІ 8.2.1-181-2012; у приміщеннях класу 32-34, 41-43 за класифікацією BS EN ISO 10874 та відповідає вимогам ДСТУ Б.В.2.7-21:2013, ДСТУ-НБ.А.3.1-23:2013 і СніП 2.03.13-88 «Полы».

1.3. **Вінілове покріття для підлоги VINILAM КЛІК (CLICK)** не призначено для монтажу поза межами внутрішніх інтер'єрів, на відкритих терасах, на верандах з неконтрольованою температурою, в човнах, саунах, в приміщеннях, які регулярно підтоплюються, в часі басейну. Не рекомендується застосовувати на промислових складах, в автомайстернях, типографіях, у приміщеннях з постійною присутністю на підлозі абразивних часток, металевої стружки, хімічних барвників, ГЗМ, розчинників, жирів та олив.

1.4. Покріття для підлоги **VINILAM КЛІК (CLICK)** є багатошаровим гнучким покріттям, яке монтується на горизонтальні поверхні за допомогою КЛІК (CLICK) замка, згідно стандартних технологій. Воно не приkleєється до основи.

1.5. Покріття для підлоги **VINILAM КЛІК (CLICK)** є абсолютно вологостійким та вологонепроникним. Вінілова плитка не захищає основу від намокання при затоплені, тому що волога може проникнути до основи через зону примикання біля стін. Перед початком монтажу всі роботи по облаштуванню систем водопостачання, каналізації, опалення повинні бути завершені. Мають бути завершені тестування цих систем, всі недоліки - усунені. При невеликих площах монтажу **вінілового покріття для підлоги VINILAM КЛІК (CLICK)** розміром не більше 3 х 3 метри, і тільки в приміщеннях з підвищеною вологістю (ванна кімната, туалет, кухня) при великий ймовірності попадання надлишкової водогінки між покріттям і стіною, дозволяється заповнювати цей зазор (не більше 10 мм) виключно гнучким силіконовим герметиком.

1.6. Довготривале падання прямих сонячних променів може викликати часткове знебарвлення покріття, при сильному нагріві більше +50°C – деформацію. Захищайте свій інтер'єр за допомогою штор або жалюзі чи спеціального тонування вікон.

1.7. Власник приміщення, генеральний підрядник та безпосередній виконавець робіт по монтажу до початку робіт повинні вирішити всі питання стосовно плану монтажу, напрямку укладання, схеми розкладки, вимог та правил монтажу, існуючих обмежень, а також бажаного результату. Власник має обов'язково перевірити та прийняти якість підготовки стяжки-основи, відповідно вимогам інструкції які будуть описані нижче, а також зафіксувати вологість основи. Власник має обов'язково перевірити та прийняти виконані роботи по монтажу **вінілового покріття для підлоги VINILAM КЛІК (CLICK)**, а також переконатися у відсутності пошкоджень на вже змонтованій поверхні. Масив покріття має бути цілісним, без встановлених раніше пошкоджених планок. Власник та безпосередній виконавець робіт несуть повну відповідальність за якість та стан покріття для підлоги під час та після монтажу. Виробник повинні відповідає за якість покріття та робіт по монтажу відповідає власник та безпосередній виконавець. При виникненні будь-яких питань напередодні, під час, чи після вивчення цієї інструкції, а також під час проведення робіт, просимо одразу звертатися за допомогою до представників компанії «ВІНІЛАМ».

1.8. На торцеві частині кожної упаковки **VINILAM КЛІК (CLICK)** вказано серійний номер партії. Його потрібно зберегти (сфотографувати або залишити торцеву частину упаковки непошкодженою).

1.9. Відтінок покріття для підлоги, може дещо відрізнятися від того, що ви обрали у магазині. Все залежить від партії. Зверніть увагу на те, що на індивідуальній відчуття колору покріття для підлоги значно впливає тип та колір світла, колір шпалер і стелі, а також індивідуальні особливості сприйняття колору людиною. Тому у різних умовах вибраний колір покріття для підлоги може виглядати по-різному.

1.10. Всі упаковки з покріттям для підлоги у замовленні повинні бути з однієї партії, якщо при купівлі не було обумовлено інше.

2. ТРАНСПОРТУВАННЯ та ПРИЙМАННЯ покріття для підлоги

2.1 Транспортування, приймання та зберігання **вінілового покріття для підлоги VINILAM КЛІК (CLICK)**, повинні здійснюватися обережно, щоб запобігти пошкодженню замків або деформації планок. Коробки

потрібно перевозити у горизонтальному положенні на рівній поверхні, в стопах. Уникайте падіння упаковок, ударів по торцям. Надійно закріпляйте коробки в автомобілі та міцно зв'язуйте їх між собою плівкою. Забороняється кидати коробки.

2.2. Приймання матеріалу.

2.2.1. Покупець повинен прийняти коробки в транспортній компанії, перевірити їх цілісність, відсутність слідів від ударів чи падінь. При виявленні пошкодження упаковки, які можуть викликати пошкодження замків, чи деформацію планок, коробку необхідно відкрити і переглянути всі планки.

2.2.2. Якщо під час перевірки пошкодженої коробки, ви виявили будь-які дефекти, необхідно на місці скласти заяву-претензію в транспортну компанію.

2.2.3. Переконайтесь у тому, що у всіх коробках планки того кольору, який ви обрали. Це потрібно зробити наступним чином:

- звіривши по документах називу, серію, колір та артикул (інформацію можна знайти на торцях коробки);
- відкривши віконечко на коробці, перевірте колір та фактуру покриття.

2.2.4. Не приймайте, не розпаковуйте і не використовуйте матеріал, якщо він відрізняється від замовленого вами по кольору або фактурі.

2.2.5. Покупець зобов'язаний оглянути коробки та прийняти товар в день отримання. Якщо покупець прийняв товар, але не оглянув його на відповідність кольору або можливих пошкоджень, то він автоматично погоджується з цікотю та виглядом отриманого товару.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Якщо покупець прийняв коробки без огляду, а через деякий час він вирішив скласти претензію, то вони до розгляду прийматись не будуть. Прохання уважно огляdatи товар при отриманні.

3. ЗБЕРІГАННЯ та ПІДГОТОВКА до монтажу вінілового покриття для підлоги VINILAM КЛІК (CLICK)

3.1. Акліматизація. Заборонено приступати до монтажу одразу ж після того, як матеріал був доставлений на об'єкт. Перед монтажем, покриття для підлоги повинно пройти акліматизацію. Для цього:

3.1.1. Складати коробки рівними столпами по 3-5 пачок усунути добрі провітрюваному приміщенні.

3.1.2. Зверніть увагу на те, що відстань між столпами повинна складати від 10 см та більше.

3.1.3. Прослідкуйте, щоб відстань від активних джерел тепла або холоду була більше двох метрів. Прослідкуйте щоб не було протягів.

3.1.4. Рекомендуємо витримати покриття для підлоги при кімнатній температурі повітря вище +18°C від 48 до 72 годин. У холодну пору року акліматизація повинна складати від 72 годин. Це дуже важлива вимога для подальшої якісної служби покриття. В залежності від температурних показників та вологості під час транспортування до початку монтажу буде потрібен різний час акліматизації. Розпаковувати весь матеріал не потрібно. В закритому вигляді він надійно захищений від забруднень та пошкоджень.

3.2. Підготовка СТЯЖКИ-ОСНОВИ підлоги для монтажу

Планки мають товщину 3,7 мм, тому вони досить вимогливі до рівності, гладкості та щільноті поверхні основи. Виробник не несе відповідальності за погану якість монтажу та у подальшому можливу деформацію матеріалу у зв'язку з погано підготовленою основою.

Вінілове покриття для підлоги VINILAM КЛІК (CLICK) призначено для декоративного оздоблення підлоги, яка в процесі експлуатації повинністю лежить та спирається на основу (стяжку). Щоб отримати красиве та надійне полотно, необхідно підготувати основу згідно вимог «Вимоги до основи (стяжки) та «Інструкції по підготовці основи (стяжки)» (повна інформація розміщена на сайті WWW.VINILAM.UA). **Вінілове покриття для підлоги VINILAM КЛІК (CLICK)**, монтується методом з'єднання планок між собою за допомогою КЛІК (CLICK) замка. Вона не приkleюється до основи. Основа має відповідати наступним вимогам:

3.2.1. Рівна. Без різких перепадів рівня, без локальних загиблень та випуклостей. Похибки рівності основи не повинні перевищувати 2 мм на 2 метра вимірювання в будь-якому напрямку. Кут нахилу основи не повинен перевищувати 25 мм на 3 метра в будь-якому напрямку вимірювання.

3.2.2. Міцна, без рихлих крихких ділянок. Бетонну стяжку або основу з будь яких цементно-піщаних сумішей потрібно **ОБОВ'ЯЗКОВО** підготувати ґрунтовкою, яка зміцнює стяжку.

3.2.3. Суцільна, без широких шпатар та швів. Пустоти повинні бути відремонтовані. Заповніть їх ремонтними сумішами на основі цементу, а після висихання відшлифуйте.

3.2.4. Основа має бути МОНОЛІТНА, тобто її частини не повинні переміщуватися одна відносно іншої ані при температурних розширеннях, ані при механічному навантаженні.

3.2.5. Основа має бути суха. Багова вологість стяжки на основі цементного або полімер-цементного в'яжучого матеріалу повинна бути не більше 5% (ДСТУ-НБ А.3.1-23:2013 п.4.42), та/або залишкова вологість у відсотках CM згідно DIN EN 18365 не вище 2% CM в цементно-піщаних основах (стяжках), не вище 0,5% CM в гіпсових основах (стяжках). Міцність стяжки повинна відповідати п.5 СНиП 2.03.13-88 «Полы». Основа також має залишатися сухою і в процесі експлуатації.

Обов'язково умовою початку монтажу покриття для підлоги на бетонну або цементно-піщану стяжку є дотримання строків висихання основи. Строге висихання бетонної стяжки повинен бути не менш ніж 30 днів, самовирівнюючої суміші не менше 10-15 днів з моменту заливання, в залежності від товщини шару.

3.2.6. Основа має бути очищена від піску, пилу, бруду, напливів, капель краски та шлаківки. Всі напливи і виступаючі частинки необхідно прибрати будівельним скребком. Пил, пісок та інші частинки різноманітних речовин – видалити з поверхні основи.

3.2.7. Без слідів хімічних забруднень (маслами, розчинниками, бензином, керосином, ацетоном, уайт-спірітом, сполуками хлору, фарбами на основі ацетону) і органічних розчинників.

3.2.8. Інертна, тобто без шкідливих компонентів у своєму складі, які можуть негативно вплинути на якість та характеристики вінілового покриття для підлоги.

3.3. Дії по доведенню основи до норми

· Витягування за допомогою щільних розчинів на основі цементу.

· Шліфування.

· Заливка самовирівнюючою сумішшю.

3.3.1. Нерівності, в тому числі плавні, глибиною більш ніж 2 мм на 1 метр, потрібно вирівняти одним із наступних способів: заливка з використанням самовирівнюючої суміші, з використанням самонівелюючої суміші, шліфування, витягування твердими цементними сумішами.

3.3.2. Всі тріщини та порожнини повинні бути відремонтовані, заповнені ремонтними сумішами на основі цементу, і після висихання відшлифовані.

3.3.3. Необхідно перевірити вологість основи та зафіксувати показники одним із достовірних способів (наприклад, зробити фотографію за допомогою смартфону) **ДО** початку монтажу.

3.3.4. Нова дерев'яна основа із сухого і вологостійкого листового матеріалу (фанери, ДСП, OSB) робитьсяся по лагам, в два шари з перекріттям швів. Листові матеріали повинні бути змонтовані з зазором 3...5 мм між листами для запобігання скріплення та деформації.

3.3.5. Існуючу дерев'яну основу із дошок необхідно вирівняти листовим матеріалом. Наприклад, це можна зробити за допомогою фанери товщиною 10 мм, закріпивши її саморізами, заглибивши голівки. Всі заглиблення від саморізів повинні бути зашпаклювані безусадковою шпаклівкою та відшлифовані. Шов верхнього шару листів основи обробляється еластичною, але міцною сумішшю (поліуретан).

3.3.6. На рівну цементну основу, листовий матеріал (фанеру, ДСП, OSB) закріплюють шурупами, які потім заглиблюють та шпаклюють. Листовий матеріал повинен бути гладким на поверхні, вологостійким і відкаліброваним по товщині.

3.3.7. Стару кераміку потрібно видалити з основи, або покрити спеціальною нівелюючою цементною сумішшю по спеціальній технології.

3.3.8. Виконайте підрізання дверних коробок і наличників знизу так, щоб планку покриття для підлоги можна було б завести під наличники, щоб планка не була прижата і могла вільно рухатися при можливих теплових розширеннях. Про правильну підготовку старих поверхонь (кераміки, паркету) читайте на сайті WWW.VINILAM.UA. В розділі «Технічна інформація».

3.4. Рекомендовані типи основ під вінілове покриття для підлоги.

Мова йде про настінні варіанти:

· цементно-піщані стяжки;

· бетонні стяжки;

· самонівелюючі цементні вірівнювачі;

· напівсухі стяжки, які відповідають вимогам до основ;

· вологостійкі фанери, OSB, ДСП, ЦСП;

· клесеві плитки без пошкоджень, приклеена до твердої та рівної основи;

· кераміка з поверхнею, яка відповідає вимогам до основ.

3.5. Заборонені типи основ настінні:

· побутовий лінолеум на спіненій основі або повсті;

· ламінат;

· старий комерційний лінолеум;

· дерев'яно-волокнисті плити (ДВП) чи фанера, що деформуються при зміні температури і вологості повітря;

· керамічна плитка з дуже рельєфною поверхнею, яка не відповідає вимогам до основ.

4. Підкладка (підоснова)

Використовувати будь-які підкладки при монтажі вінілового покриття для підлоги VINILAM з КЛІК (CLICK) замком - **ЗАБОРОНЕНО!!!** Цей продукт повністю готовий до використання. Але, якщо клієнт на свій страх і ризик все ж таки хоче змонтувати покриття для підлоги на додаткову підкладку, то вона має бути спеціалізована, призначена для використання з ПВХ (LVT) покріттями для підлоги, товщиною не більше 1,5 мм, і щільністю не менше 200 кг на м³, або 2 кг на м². При цьому при виникненні проблем на покрітті для підлоги, якщо воно було змонтоване на додаткову підкладку, це не буде вважатися гарантійним випадком, і претензії в такому разі не приймаються. Використовувати підкладку, яку використовують для монтажу ламінату категорично **ЗАБОРОНЕНО**. **Використовувати підкладку в великої товщині більш ніж 1,5мм категорично ЗАБОРОНЕНО**. **Використовувати підкладку, яка проминається при надавлюванні на неї пальцями категорично ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ**. **Використання неправильної, непідходящої підкладки – це ще один фактор РИЗИКУ, який може впливати на якість та термін служби покріття для підлоги**.

При монтажі покріття для підлоги з клік-замком на бетон або на основі з самовирівнюваних сумішей й тільки на них потрібно використовувати поліетиленову плівку товщиною 200мкн, як паробар'єр для уникнення підтягування вологи знизу.

5. Вмонтовані системи підігріву підлоги (основи)

Водяні «теплі підлоги» та електричні кабельні «теплі підлоги» це ті системи підігріву основ, які рекомендують використовувати з вініловими покріттями. Важливою умовою правильної експлуатації систем підігріву з вініловою плиткою VINILAM, є **обов'язкова наявність датчика контролю температури**.

5.1. Безпосередньо на плівкову інфрачорону «теплу підлогу» вінілове покріття монтувати **ЗАБОРОНЕНО**.

5.2. Рекомендована температура основи з вмонтованою системою підігріву підлоги не повинна перевищувати +28°C.

5.3. Системи підігріву підлоги (водяні чи електричні), вмонтовані в стяжку, необхідно виключити за 48 годин до монтажу покриття.

5.4. Якщо вимкнути «теплу підлогу» неможливо, то на час акліматизації, монтажу та протягом 48 годин після монтажу повинна бути забезпечена постійна температура основи та повітря в приміщенні у межах +18...+24°C. Найкраще встановлювати температуру, яка буде підтримуватися на основі в процесі подальшої експлуатації.

5.5. Підвищувати, як і знижувати температуру в процесі експлуатації покриття для підлоги завжди потрібно поступово, на 5°C за добу.

5.6. Якщо в одній з суміжних кімнат облаштована система підігріву підлоги, а в другій кімнаті такої системи немає, то покриття для підлоги між такими кімнатами обов'язково повинно мати технологічний розрив шириною 10 мм, в районі дверей. Детальніше про правила монтажу **вінілового покриття для підлоги VINILAM з КЛІК (CLICK) замком**, на основи з вмонтованими системами підігріву підлоги читайте на сайті WWW.VINILAM.UA.

6. Інструктаж необхідний для монтажу

Вимірювач вологості основи, правило, розпірні клинці, підбійний брускок, скоба монтажна, молоток гумовий з білим бойком 250–300 г, кутник металічний, ніж будівельний з трапецієподібним гострим лезом, рулетка, олівець, плоскогубці, ножиці, штіцка і совок, пилосос з двома окремими насадками, перфоратор з фрезою для обходу труб, побізик або пилка з дрібними зубами.

7. Вимоги до температури основи і температури повітря під час монтажу

7.1. Температура повітря у приміщенні повинна бути у межах +18...+24°C протягом двох діб до монтажу та двох діб після монтажу покриття. Температура основи повинна складати не менш +18°C.

7.2. Відносна вологість повітря повинна бути – не більше 60%.

7.3. Відносна вологість цементної стяжки не повинна перевищувати 5%. Технологи компанії рекомендують монтувати **вінілове покриття для підлоги VINILAM КЛІК (CLICK)**, при температурі, яка наближена до постійної температури у приміщенні, яка буде зберігатися в процесі експлуатації. Якщо температура у приміщенні вілтує вища, ніж постійна кімнатна температура, необхідно вибрати такий період для монтажу, коли температура буде близькою до звичайної кімнатної температури.

8. Монтаж вінілового покриття для підлоги VINILAM КЛІК (CLICK)

Порядок робіт перед монтажем покриття для підлоги VINILAM КЛІК (CLICK).

Для досягнення найкращих результатів в одному приміщенні рекомендуємо монтувати матеріал з однієї партії. Відтінок покриття для підлоги з різних партій може дещо відрізнятися.

Зображення в цій інструкції призначенні виключно для ілюстрації. Реальні умови монтажу можуть відрізнятися від представлених на зображеннях.

До моменту монтажу вінілового покриття для підлоги VINILAM КЛІК (CLICK) всі будівельні та ремонтні роботи повинні бути закінчені. Необхідно старанно прибрати приміщення, щоб на поверхні основи не було пилу, бруду, піску, капель фарби або штукатурки чи будь яких інших твердих часточок. Не повинно бути також хімічних забруднень, плям масла, розчинника, бензину, керосину і т.ін. Від цього залежить якість з'єднання замків і подальша експлуатація покриття для підлоги.

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО виконувати монтаж покриття для підлоги VINILAM КЛІК (CLICK) одночасно з іншими будівельними чи ремонтними роботами.

Часто під час будівельних чи ремонтних робіт вже змонтоване покриття для підлоги пошкоджується та дряпється. Правила виконання робіт при вже змонтованому покритті для підлоги читайте на сайті WWW.VINILAM.UA, у розділі «Технічна інформація».

Перед монтажем кожну планку необхідно оглянути на наявність видимих пошкоджень замка або верхнього шару. Не монтуйте пошкоджені планки та планки з дефектами. Якщо ви виявили дефект окремої планки, то її можна монтувати в тому місці де цей дефект можна відрізати, тобто на початку або в кінці ряду, чи в першому або в останньому рядку. Якщо виявлені дефекти на декількох планках необхідно одразу повідомити про цей випадок магазин, в якому було куплено це покриття для підлоги або безпосередньо виробника.

Якщо, не зважаючи на дефекти або різні відтінки, планки були змонтовані в масив, це означитиме, що ви погодилися з їх якістю. В такому випадку:

· претензії до якості всього змонтованого масиву покриття для підлоги не приймаються;

· вимоги компенсувати вартість монтажу та демонтажу покриття для підлоги, меблів і пілантусів для заміни дефектної планки не розглядаються.

Виконайте замір ширини кімнати та проведіть розрахунок ширини всього масиву полотна, який складається з суми ширини планок. Визначте ширину першого ряду. Крайній ряд не має бути занадто вузьким.

Якщо необхідно застосувати поліетиленову пільку на бетонних основах, або на основах з цементно-піщаних суміші розстеліть та випряміть її, для того щоб уникнути заломів і хвиль, заведіть пільку на стіні полосою шириною 10 сантиметрів. Заклеїте шов алюмінієвим скотчем. Рекомендуємо вийняти планки з 3–4 упаковок для їх вибору і установки в потрібному порядку з метою досягнення найкращого декоративного ефекту.

9. ТЕХНОЛОГІЯ МОНТАЖУ

Планки з'єднуються між собою за допомогою класичного механічного КЛІК (CLICK)-замку. Покріття являється вільнонолежачим, воно не приkleюється, не прикрічується і жодним із способів не фіксується до основи.

Починати монтаж потрібно з любого лівого кута кімнати, так, щоб виступаючі пази замку планки були направлені всередину приміщення, і в сторону приєднання наступних планок. Технологічний зазор між планками і стіною повинен складати 10 мм. Регулювання зазору, а також фіксація першого ряду від зсуву і порушення лінійності монтажу здійснюється розпірними клинцями, які регулюються. Вкладаємо першу планку в ряд, дотримуючись зазорів між планкою і стіною 10 мм зі всіх сторін.

Друга планка приєднується до першої по короткій стороні. Для цього під кутом 25...35° щільно (без зазорів) вставте язикок другої планки в паз першої планки і обережно з невеликим тиском в сторону планки яка уже лежить, опустіть другу планку на основу до повного і щільного змикання замка. Після цього обов'язково підбиваемо підбивним бруском планку, яку вложили до планки, яка лежить. Вектор напрямку підбивання має бути перпендикулярний до лінії замку. По такій технології монтуємо весь перший ряд.

УВАГА! Планки повинні бути з'єднані без зміщення та вкладені чітко по прямій лінії. Після приєднання кожної планки її потрібно підбити підбійним бруском, щоб замки щільно зімкнулися і зайняли своє місце.

В кінці ряду планку, як правило, потрібно обрізати. Щоб правильно відрізати планку для монтажу в кінці першого ряду, необхідно виміряти відстань, на яку потрібно обрізати планку з врахуванням зазору в 10 мм який має залишитися від краю планки до стіни. Потім нанести олівцем на лицьову сторону планки лінію, і зробити прямий надріз за допомогою металічного кутника і ножа. Після цього планка розламується по місцю розрізу. Для цього бажано положити її на стійку, горизонтальну поверхню з рівним краєм, сумістити лінії розрізу з краєм поверхні, і притримуючи обидві частини планки розломати планку рухом зверху-вниз. Щоб уникнути травмування очей, користуйтесь захисними окулярами. Частинку планки, яка залишилася після розрізання, можна використати як початок другого ряду, якщо вона підходить по розмірах. Для того, щоб щільно з'єднати крайню планку в ряду зі всім рядом, потрібно використовувати монтажну скобу.

Примітка. Не викидайте обрізані частинки планок до повного завершення монтажу. Вони можуть вам знадобитися.

Монтаж другого і кожного наступного ряду можна виконувати з любим зміщенням планок, але розмір частини планки не має бути менше 300 мм. Найбільш розповсюдженими є зміщення планки на 1/3 чи 1/2 довжини планки.

Після монтажу першого ряду необхідно встановити розпірні клинці її відрегулювати зазор зі стіною (10 мм по периметру). Перевірте рівномірність зазору і при необхідності відкоригуйте зазор розпірними клинцями.

При монтажі обов'язково використовуйте монтажну скобу, підбійний бруск і гумовий молоток для надійного і щільного з'єднання коротких та довгих замків. Діяти цими предметами потрібно обережно, ударі не мають бути сильними. Підбійний бруск встановлюється щільно до верхньої кромки краю планки. Не можна бити по виступаючому профілю замка планки.

Другий ряд збирається по коротким (торцевим) замкам так само, як й перший - в суцільну полосу від стіни до стіни, поруч з першим рядом. Важливо зібрати торцеві замки без перекосів, зміщення та щілин.

Трошки піднявши планки другого ряду, вставте язикок замка другого ряду в паз замка першого ряду по довгій стороні. Коли замки будуть вставлені один в інший, опустіть другий ряд на основу одночасно піджимаючи весь другий ряд до першого ряду. Уважно перевірте повне з'єднання планок без щілин. Важливо додатково з'єднувати замки змонтованого ряду легкими ударами гумового молотка по вірно встановленому на замок підбійному бруску.

Всі наступні ряди монтується по цьому алгоритму. Після монтажу, регулюючи клинці потрібно вийняти з технологічного зазору. Останній ряд в масиві який монтується, як правило, вкладається з поздовжнім розрізанням планок.

Покріття для підлоги VINILAM КЛІК (CLICK), також можна монтувати не рядами а по одній планці. Але такий монтаж вимагає професійної підготовки, оскільки при неправильному застосуванню зусиль її невідповідних кутах з'єднання, замки на торцевих з'єднаннях часто деформуються та руйнуються.

Зверніть увагу! Демонтаж покріття для підлоги VINILAM КЛІК (CLICK), виконується в напрямку від стіни шляхом припіднімання всього ряду до кута з основою 25...35°. Замок по довгій стороні при цьому розмикається. Потому починаючи з крайньої в рядку планки, роз'єднуємо торцеве з'єднання шляхом підняття протилежного (від того що роз'єднується замка) краю планки до 25...35° і від'єднання планки.

Цілі планки, які залишилися після монтажу в подальшому можуть використовуватися для ремонту та заміни пошкоджених планок. Обережно заверніть їх в поліетиленову плівку і зберігайте на любій горизонтальній поверхні при кімнатній температурі.

Щільне з'єднання планок.

Однією з головних умов якісного монтажу покріття для підлоги є повне та щільне змикання, з'єднання планок по всіх сторонах. Це залежить від точного позиціонування у момент опускання планки і від щільного з'єднання профілю замків без щілин. Після укладки кожного ряду необхідно підбити всі планки по короткому і довгому замках підбійним бруском. Торцеві замки крайніх плиток в рядах, а також всього крайнього ряду потрібно піджати монтажною скoboю.

10. МОНТАЖ НАВКОЛО ОБ'ЄКТИВ НЕПРАВИЛЬНОЇ ФОРМИ

З картонної упаковки зробіть шаблон, який точно повторює розміри планки або її частини. Приміряючи шаблон на місці, зігніть вверх ті частини картону, які заважають шаблону лягти на основу. Далі методом поетапної розмітки й підгонки, за допомогою ножиць повторіть неправильну форму об'єкту, враховуючи зазор зі стіною або перешкодою 10 мм. Наложіть шаблон на планку, сумістивши краї, обведіть криволінійну ділянку олівцем. Обріжте плитку по обведеному контуру, використовуючи канцелярський ніж, лобзик або пилку. Приміряючи вирізаний фрагмент планки, переконайтесь в тому, що ви залишили технологічний зазор зі стіною 10 мм. Змонтуйте планку на місці.

11.1. Монтаж навколо труб опалення та водопостачання

Після детальних вимірювань нанесіть розмітку на планку, згідно якої необхідно вирізати отвір в планці покриття для підлоги. Це можна зробити за допомогою шаблону.

Діаметр фрези підбирайте, враховуючи зазор з трубою (по 10 мм з кожної сторони).

Зробіть трапеціевидні вирізи від отворів в сторону найближчого краю планки.

Приєднайте планку з отворами до основного масиву змонтованого покриття.

Трапеціевидні шматочки вставте на їх місця. Для цього можна використовувати клейкий тонкий скотч зі зворотної сторони планки.

11.2. Безрозривний монтаж. Монтаж на великих площах.

Теоретична площа укладки єдиного масиву **покриття для підлоги VINILAM КЛІК (CLICK)** - до 250 м². Розмір приміщення – 10x25 м². Ці метричні показники стосуються тільки міцності замку. Вони не гарантують цілісності покриття при монтажі єдиним масивом, без компенсаційних розривів в реальних інтер'єрах зі складним плануванням, з важкими меблями, які стоять на єдиному масиві покриття, особливо якщо основа має змонтовану систему підігріву підлоги в різних приміщеннях.

Тому при необхідності виконати безрозривну укладку великих масивів просимо вас звертатися в службу технічної підтримки компанії «ВІНІЛАМ».

11.3. Розрив в отворах для дверей

Вільнолежаче вінілове модульне покриття для підлоги, планки якого з'єднуються між собою за допомогою КЛІК-замку в єдиний масив укладки, згідно ДсаНПіН 8.2.1-181-2012; вимогам ДСТУ Б В.2.7-21:2013, ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 і СНП 2.03.13-88 «Поли», повинні мати технологічні зазори в районі отворів для дверей, для компенсації зміщень масиву підлоги від температурних розширень чи звужень.

Для вільнолежачого покриття потрібно залишати технологічні розриви шириною 10 мм для термічного розширення масиву укладки в отворах для дверей, особливо між приміщеннями які мають різний температурний режим експлуатації. Потрібно пам'ятати, що важкі та змонтовані меблі, які стоять на покритті для підлоги, є обмежуючим фактором фіксації покриття для підлоги від температурних розширень, що може підсилити ризики розриву замків і деформації настилу при зрушеннях від теплового розширення і звуження вільнолежачого покриття для підлоги. Особливо часто це відбувається саме в зонах отворів для дверей.

При стикуванні вінілового покриття для підлоги і любих других видів покриття для підлоги, між ними необхідно також залишати технологічний зазор 10 мм для теплових розширень.

Допускається монтаж колекції **покриття для підлоги VINILAM КЛІК (CLICK)** у квартирі або будь-яких житлових приміщеннях безрозривно в зонах отворів для дверей, при відстані крайніх точок на лінії безрозривної укладки не більше 10 метрів. Важливо дуже уважно контролювати наявність зазору 10 мм між покриттям для підлоги і стіною або між покриттям для підлоги і змонтованими меблями, по всьому периметру безрозривної укладки, а особливо в крайніх точках лінії найбільшої протяжності.

Окрім цього, потрібно слідкувати за тим, щоб покриття для підлоги не було прижато в зонах отворів для дверей: ані коробкою дверей, ані наличниками. Покриття для підлоги не повинно бути обмежене в своєму можливому «тепловому розширенні».

Зверніть увагу! Якщо в одному із суміжних приміщень є система «підігріву підлоги», а в іншому приміщенні такої системи немає, то вкрай важливо залишати тепловий розрив шириною 10 мм в зоні отвору для дверей, тому що температурні режими розширення й звуження вільно лежачого покриття для підлоги з КЛІК-замком в цих двох суміжних приміщеннях будуть відрізнятися.

Не встановлюйте змонтовані важкі, стаціонарно стоячі меблі на єдиний масив укладки. Між важкими змонтованими меблями і покриттям для підлоги потрібно залишати зазор 10 мм.

Закріплюйте:

- плінус до стіни, але не до підлоги через покриття для підлоги;
- поріг до основи так, щоб покриття не впиралося в кріплення;
- відбійники до стіни.

Якщо необхідно встановити відбійник на підлогу, в покритті для підлоги просвердліть отвір 18–20 мм. Посередині цього отвору просвердліть основу, встановіть дюbel' і закріпіть відбійник до основи так, щоб покриття для підлоги не було зафіковане й прижате до основи і мало можливість вільного ходу при розширенні та звуженні.

11. ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ

В процесі виробництва вінілове покриття для підлоги піддається механічній обробці, фрезеруванню, тому розпакований продукт може мати легкий запах. Після вологого прибирання вже змонтованого покриття для підлоги, з використанням відповідних миючих засобів цей запах зникає. Через 72 години після монтажу

можна збільшити об'єм провітрювання в приміщенні для повного вивітрювання запаху. Експлуатація покриття для підлоги та його миття можливі через 48 годин після монтажу. Переміщення й монтаж меблів – через 72 години. Для правильного додгляду за вініловим покривом для підлоги прочитайте і дотримуйтесь вимог «Інструкції по експлуатації», яка розміщена на сайті WWW.VINILAM.UA.

12. ЗАХИСТ І ДОГЛЯД ЗА ВІНІЛОВИМ ПОКРИТТЯМ ДЛЯ ПІДЛОГИ!

ПІД ЧАС РЕМОНТНИХ РОБІТ. Дотримуйтесь заходів безпеки, щоб не пошкодити змонтоване вінілове покриття для підлоги. Обов'язково ознайомтесь з повною «Інструкцією по експлуатації», яка розміщена на сайті WWW.VINILAM.UA. Під час вибору часу для монтажу в загальному плані ремонтних робіт необхідно враховувати, що монтаж покриття для підлоги є завершальним етапом. Після монтажу бажано тільки встановлювати міжкімнатні двері, кріпіти плінти або встановлювати меблі, дотримуючись заходів безпеки, які дозволяють запобігти пошкодженню покриття для підлоги. Наприклад, в місцях проведення робіт підкладайте щільний картон (МДФ) або застеляйте поверхню покриття для підлоги щільними пливками. При будъ-яких роботах, пов'язаних зі свердлінням, після робіт необхідно прибрати пилососом пісков й абразивні часточки. Не перетягуйте драбини, обладнання й будівельні конструкції по поверхні волоком, обов'язково підкладайте під їхні ніжки картон або щільну багатошарову тканину. Важкі, тверді будівельні матеріали (особливо метал з гострими краями), обладнання з гострими або розжареними частинами, твердими ніжками чи роликами можуть залишити подряпини й пошкодження на покрітті для підлоги при перетаскуванні волоком, падінні чи надавлюванні. Слідкуйте за чистотою взуття. На ньому не повинно бути гострих металевих частин, які контактирують з покріттям для підлоги. Будівельний пилосос повинен бути справним. Насадки, які контактирують з поверхнею покріття для підлоги, повинні бути обладнані колесами й шіткою для запобігання присмоктування й протягування по поверхні абразивних часточок. Забороняється прибрати основу й покріття для підлоги із застосуванням однієї і тієї ж насадки для пилососа. Це дозволить запобігти пошкоджень покріття для підлоги абразивними частинками, які застрияли в пластикову або в шітку насадки.

13. ЕКСПЛУАТАЦІЯ вінілового покриття для підлоги

Експлуатація покриття для підлоги можлива через 48 годин після монтажу.

- Для захисту покріття VINILAM від забруднень й абразивного зносу при вході з двору необхідно встановлювати металеву сітку для очищення взуття. На вході у внутрішні приміщення рекомендується стеліти килимки з жорстким ворсом й вловлюючі килимки з м'яким ворсом.
 - При використанні кірселя на колесах (робоче місце) рекомендуємо використовувати на підлозі спеціальний прозорий захисний поліуретановий килимок.
 - На ніжки меблів наклейте чи іншим способом закріпіть захисні прокладки з повсті.
 - Перевірійте пластикові ніжки й пластикові накладки на наявність в них абразивних піщинок, які в'йшли в матеріал. Регулярно знімайте накладки з повсті на ніжках.
 - Обираєте меблі з ніжками, які мають площу контакту з підлогою не менш ніж 5 см^2 кожна. Якщо площа контакту менша за 5 см^2 , необхідно застосовувати площинки або підставки, які розподіляють навантаження, шільно пластикові килимки, які є збільшують площину контакту ніжок.

Підтвердіть, що ви зможете встановити контакт з пасажиром.

Дотримуйтесь заходів безпеки при збиранні й пересуванні меблів. Регулярно підмітайте підлогу, витирайте на ній пил, протирайте вологою шваброю або пилососом (але без щітки, яка обертається), щоб видалити бруд, плями й абразивні часточки, які можуть спровокувати виникнення потертостей або подряпин на підлозі. Використовуйте любий pH нейтральний очищувач для віссесів або спішів із сироваткою побільшістю в контактній зоні рукоятки та підлокітника.

- підлоги або спеціалізовану побутову хімію в концентрації, яку рекомендує виробник.
 - У випадку, коли на вінілове покриття для підлоги потрапив сок, вино, безалкогольні напої тощо, очистіть поверхню від речовини.
 - Приберіть всю стоячу воду, мочу домашніх тварин або іншу рідину.
 - Уникайте потрапляння на покриття для підлоги фарб, барвників чи агресивних хімічних реагентів. Якщо це відбулося видаліть рідину негайно.
 - Перед використанням нової побутової хімії для догляду за вініловим покриттям для підлоги протестуйте його в непомітному місці на сумісність з покриттям.
 - НЕ використовуйте пароочисник.
 - НЕ використовуйте для прибирання турбощітку на пилососі.
 - НЕ використовуйте очисні засоби, які містять абразивні частинки, віск, масло чи поліроль.
 - НЕ використовуйте для прибирання металеву мочалку для чистки й полірування посуду чи абразивну мочалку.
 - НЕ рекомендуємо довготривалу дію прямих сонячних променів. Захищайте свій інтер'єр від перегріву й вигорання за допомогою затемнення вікон, штор тощо.

· В процесі експлуатації, а також при потраплянні води на поверхню буде залишатися структурно цілісним й незмінним, при умові дотримання положень «Інструкції по експлуатації».

· Перед початком монтажу буде геометрично рівним, з геометрично рівними сторонами планки. Це не стосується деформацій й пошкоджень, які були отримані в процесі неправильного транспортування й зберігання.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ГАРАНТІЇ

1. Гарантія діє з моменту передачі вінілового покриття для підлоги Покупцю протягом 20 років — для побутових умов експлуатації, протягом 5 років — для комерційних умов експлуатації. Компанія «ВІНІЛАМ» залишає за собою право на добровільній основі своїми силами задоволити обґрунтовану претензію по Гарантії, шляхом часткової заміни чи ремонту покриття для підлоги і/або запропонувати кваліфікованого майстра для цих робіт. При цьому Покупець повинен прибрати всі перешкоди й меблі для повного або часткового розбирання й збирання покриття своїми силами та за свій рахунок. Строк Гарантії на покриття в такому випадку подовжуються з моменту покупки покриття. Умови Гарантії не змінюються. Гарантія розповсюджується тільки на можливі виробничі дефекти, які можуть бути виявлені в процесі приймання, монтажу й експлуатації покриття для підлоги. При виявленні недоліків на любому етапі Покупець зобов'язаний повідомити Продавця, сповістивши його про характер й обсяг виявлених дефектів покриття для підлоги. ЗАБОРНЕНО використовувати для монтажу планки з виявленими дефектами. Якщо покриття для підлоги з недоліками змонтоване, це означатиме, що Покупець погоджується з такою якістю покриття для підлоги. Гарантія не розповсюджується на недоліки й дефекти, які виникли не за провиною компанії «ВІНІЛАМ», а саме в процесі транспортування, зберігання, монтажу, експлуатації, в результаті будь-яких нерекомендованих зовнішніх дій, передбачених й описаних в «Інструкції по підготовці основи», в «Вимогах до основи», в «Інструкції по монтажу покриття для підлоги», «Інструкції по експлуатації покриття для підлоги в процесі ремонту», «Інструкції по експлуатації покриття для підлоги», які розміщені на сайті WWW.VINILAM.UA.

2. Ця обмежена Гарантія не розповсюджується на наступні випадки:

· Пошкодження покриття для підлоги внаслідок неправильного монтажу, неправильного застосування, неправильного догляду.

· Якщо між плитками з'явилися щілинки до 1 мм. Поява щілин шириною до 1 мм, не являється браком або Гарантійним випадком. Поява таких щілин допускається ДСТУ. Для того, щоб не було таких щілин потрібно при укладці плиток, сильно і цільно прижимати плитки одна до одної замками при вкладанні плиток, і підбивати підбійним бруском або піджимати монтажною скобою.

· Пошкодження, які викликані в наслідок дії вогню, випалюванням, неправильним поводженням, затопленням, перетягуванням тяжких предметів або меблів волоком, абразивними мочалками, агресивними речовинами для фарбування, будівельними роботами чи встановленням меблів.

· Пошкодження, які виникли під час очищення пилососом з насадкою, яка обертається, вм'ятинами чи пошкодженнями, які нанесені тонкими каблучками взуття, великим навантаженням на жорсткі ролики меблів, ніжками крісел й інших меблів без належних засобів захисту підлоги, порізами від гострих предметів.

· Пошкодження виробу, які викликані любими змінами конструкції й технології монтажу вінілового покриття для підлоги VINILAM.

· Зміна кольору чи близку від впливу прямих сонячних променів, через використання гумових матів, побутових й професійних миючих засобів з абразивом в своєму складі й/або застосування таких засобів в неправильній пропорції.

· Використання покриття для підлоги ззовні будівлі, поза внутрішніх приміщень.

· Незначна відмінність в відтінках, кольорі, або текстурі між зразками на стенді, надрукованими кольоровими фотографіями (ілюстраціями в буклетах) і фактично купленим покриттям для підлоги.

З СТРОКІДІГАРАНТІЇ

· Якщо гарантійний випадок стався протягом гарантійного періоду й компанія «ВІНІЛАМ» підтверджить відповідність умовам задоволення по Гарантії, то претензія задовольняється повністю або частково згідно Закону «Про захист прав споживачів».

· Компанія «ВІНІЛАМ» залишає за собою право для встановлення причин: оглядати приміщення, в якому змонтоване покриття для підлоги, отримувати зразки, фотографії, відео, вимагати заповнення бланків претензії, вимагати будь-яку іншу інформацію, яка може бути потрібна для з'ясування характеру й причин виявленого недоліку.

· При недотриманні рекомендацій Виробника, які вказані у інструкціях на упаковці, а також в інструкціях на сайті WWW.VINILAM.UA, гарантійні зобов'язання виробника не можуть бути виконані.

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ! Ця інструкція базується на 19 річному досвіді й аналізі помилок, які допускали наші покупці. Ми рекомендуємо відповідально підійти до процесу монтажу вінілового покриття для підлоги, уважно й детально вивчити всі інструкції та відеоролики по монтажу.

Адже будь-яка підлога — це складна багатошарова система, яка складається з прошарків різних матеріалів. Якщо ви хочете мати якісно оздоблену підлогу, яка прослужить вам декілька десятків років, потрібно приділити особливу увагу підготовці основи й відповідальному монтажу покриття для підлоги.

ВДАЛОГО ВАМ РЕМОНТУ!

